

Instruksjon for koding av ny sender type Novoferm – 502 2 ch keelog

- ❖ Åpne det lille dekselet på motoren.



- ❖ Trykk kort på den *avlange* knappen. Viktig med kun et hurtig trykk.



- ❖ Tallet 1 vil da blinke.

- ❖ Hold inne en av knappene på portåpneren, ca. 2 sek, til prikken ved 1 tallet begynner å blinke.



Portåpneren skal nå være kodet.

Skulle det være noen problemer, vennligst kontakt oss på tlf. 995 82 244