

## Kode Nice fjernkontroller

---

Trykk 1 gang på mottakeren – den skal nå blinke.

Hold inne knappen på fjernkontrollen til mottakeren blinker sakte 3 ganger.

Gjenta på fjernkontroller som skal kodes på samme kanal.

Når du har kodet alle fjernkontrollene venter du til mottakeren slutter å blinke før du tester de.

De skal nå være ferdig programmert.



### Ved koding av andre kanaler – kode kanal 2

Trykk 2 ganger på mottakeren – den skal nå gi 2 blink.

Gjenta prosessen som kanal 1.